

Luxafor Pomodoro Timer



Brugermanual

Luxafor Pomodoro Timer-pakken indeholder:

1x Luxafor Pomodoro Timer
1x USB datakabel

Luxafor Pomodoro Timer



Data Cable



Produkt-specifikationer

Dimensioner: 52 x 52 x 27 mm
(2.05 x 2.05 x 1.06")

Vægt: 31g

Lys: 6 x RGB LEDs

Forbrug: Op til 0.5 W

Opladning: Får strøm via USB-kablet
(standard mikro USB data-kabel), som
medfølger.

Kom i gang

1. Tilslut Luxafor Pomodoro Timer til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
2. For at starte eller pause timeren, tryk på toppen af timeren. Den vil vibrere kort, når den aktiveres.
3. For at komme til næste forudindstillede timer (for eksempel for at komme fra Kort Pause til Pomodoro Timer) skal man røre ved toppen af enheden i et sekund. Den vil vibrere kort 2 gange, når dette er aktiveret.

Standard-indstillinger

Pomodoro-tid



- Forudindstillet til 25 minutter, vises med rød baggrund
- Begyndelse vises med blå blink og en vibration

Kort pause



- Forudindstillet til 5 minutter, vises med gul baggrundsfarve
- Begyndelse vises med gule blink og en vibration

Lang pause



- Forudindstillet til 15 minutter, vises med grøn baggrundsfarve
- Begyndelse vises med lilla mønster og en vibration

Sekvensen er forudindstillet som følger:

Pomodoro-tid → Kort pause → Pomodoro-tid → Kort pause → Pomodoro-tid → Kort pause → Pomodoro-tid → Kort pause → Pomodoro-tid → Kort pause → Pomodoro-tid → Lang pause

For at resette til starten af sekvensen (til første Pomodoro-tid) skal man trykke på knappen bag på enheden.

Følgende kan ændres til egne indstillinger ved brug af software (findes kun til Windows, kommer senere til Mac):

- længden af Pomodoro-tid, Kort pause og Lang pause;
- sekvensen for hvornår den lange pause kommer efter Pomodoro-tid;
- baggrundsfarven for Pomodoro-tid, Kort pause og Lang pause;
- start på ny nedtælling.

Software for Mac er under udvikling, og manualen vil blive opdateret, når det er klart.

Kom i gang med appen


1. Download og installer Luxafor Pomodoro Timer software til Windows fra <https://luxafor.dk/download/> (Mac app kommer senere).
2. Aktiver Luxafor Pomodoro Timer software på din computer.
3. Tilslut Luxafor Pomodoro Timer til din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
4. Følg nedenstående instruktioner fra "Konfigurer din Pomodoro Timer" for at tilpasse dine egne Pomodoro-indstillinger.
5. Tryk på "SAVE TO DEVICE" knappen.
6. Reset til starten af sekvensen ved at trykke på knappen bag på enheden, eller klik på "RESET"-knappen i "POMODORO TIMER" fanebladet i softwaren.
7. Nu er din Pomodoro Timer klar til brug!

Konfigurer din Pomodoro Timer

Pomodoro-tid og pause-længde kan ændres, så den passer til din arbejdsrytme. Luxafor Pomodoro Timer giver dig besked i starten af en sekvens med det signal, du har valgt.

Du kan konfigurere de følgende indstillinger med hjælp af Luxafor Pomodoro Timer App'en:

Brug af CONFIGURE DEVICE fanebladet



- For at ændre længde af Pomodoro-tid, Kort pause og Lang pause, skal du blot indtaste den ønskede varighed eller bruge pilene.

- For at tilpasse sekvensen, hvor Lang pause kommer efter Pomodoro-tid, vælg via + og - mulighederne.



- For at ændre baggrundsfarven for Pomodoro-tid, Kort pause og Lang pause, der kan vælges iblandt mange farver under "COLOR".

- For at ændre det mønster, der vises ved starten af en ny nedtælling, der kan vælges forskellige muligheder i "START PATTERN".

Husk altid at vælge "SAVE TO DEVICE" knappen, når du har ændret din konfiguration, der kan resettes til starten ved at trykke på knappen bag på enheden eller ved at klikke på "RESET" knappen "POMODORO TIMER" fanebladet i softwaren.



Brug POMODORO TIMER fanebladet

Du kan styre din Pomodoro Timer med disse funktioner:

- Tryk "START" for at begynde nedtælling.
- Tryk "PAUSE" for at sætte nedtælling på pause
- Tryk "RESET" for reset, dvs. for at komme tilbage til starten af sekvensen (til første Pomodoro nedtælling).